Manual del usuario

Jaula para el

SA0039/SA0039B

Fabricante:
Wopa Constructiebedrijf BV
Rector Hulshofstraat 10
7135 JV Harreveld
Países Bajos

☎: +31-(0)544 372415
: +31-(0)544 372445
Correo electrónico: info@wopa.com
Sitio web: www.wopa.com

© Derecho de autor 2014

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de búsqueda, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, o mediante fotocopia o grabación, ni mediante ninguna otra manera, sin el consentimiento previo por escrito de Wopa Constructiebedrijf BV (de aquí en adelante denominada "Wopa").

Introducción

Wopa Constructiebedrijf BV está especializada en el desarrollo y producción de jaulas para el cuidado de pezuñas de vacas y toros, tanto para usuarios profesionales como para ganaderos.

Nuestras jaulas se han diseñado y fabricado de acuerdo con los más altos estándares en términos de seguridad, facilidad de uso, bienestar e higiene del animal. Nos esforzamos para mejorar constantemente estos aspectos.

Este manual contiene información e instrucciones para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

- La máquina no es adecuada para el uso en entornos con peligro de explosión.
- Todas las personas encargadas del funcionamiento deben haber leído y entendido completamente al menos los capítulos relativos al funcionamiento y a la seguridad de este manual de instrucciones.
- Todas las personas responsables del montaje, instalación, mantenimiento y/o reparación deben haber leído y entendido todas las instrucciones de funcionamiento.
- El usuario es responsable de la interpretación y el uso de este manual en todas las circunstancias. Por favor, póngase en contacto con el propietario o el responsable en el caso de que tenga preguntas o dudas acerca de la interpretación correcta del presente manual.
- Este manual debe mantenerse en las proximidades de la instalación y debe estar al alcance de la mano de los usuarios.
- Todas las actividades importantes de mantenimiento, así como las modificaciones en la instalación y las observaciones deben conservarse en un registro, véase anexo 8.1.
- No está permitido realizar modificaciones en la instalación/máquina sin la autorización previa por escrito del proveedor.
- Póngase en contacto con el proveedor para la realización de actividades de mantenimiento especiales que no están incluidas en este manual.
- Cumpla en todo momento los requisitos de seguridad, tal como se indica en el capítulo 3.
- El buen funcionamiento y la seguridad del sistema solo se pueden garantizar cuando se ha realizado a tiempo y correctamente el mantenimiento recomendado.

Garantía

La garantía está sujeta a las siguientes limitaciones. El periodo de garantía de los productos suministrados por Wopa es de 12 meses a partir de la fecha que aparece en el documento de compra. Esta garantía se limita a los defectos de fabricación y material y, por lo tanto, no cubre las averías debidas a un componente del producto que se ha expuesto a cualquier forma de desgaste. Por lo tanto, queda excluido de la garantía el desgaste normal que se puede esperar por el uso del producto.

1. La responsabilidad de Wopa se limita a la sustitución de las piezas defectuosas; no aceptamos reclamaciones por ninguna otra forma de daño o costes.
2. La garantía expira automáticamente en el caso de que no se hayan realizado las actividades de mantenimiento o de que estas se hayan realizado incorrectamente.
3. Si existen dudas sobre las actividades de mantenimiento o si la máquina no funciona correctamente, el usuario siempre se debe poner en contacto con el proveedor.
4. La garantía no es aplicable si el defecto es el resultado de un uso incorrecto o negligente, o si el mantenimiento no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
5. La garantía expira en el caso de que terceros hayan realizado reparaciones o ajustes en el producto.
6. Los defectos causados por daños o accidentes debidos a factores externos están excluidos de la garantía.
7. En el caso de que sustituyamos piezas de conformidad con las obligaciones de esta garantía, las piezas sustituidas serán de nuestra propiedad.

Índice

INTRODUCCIÓN **3**
GARANTÍA **4**
ÍNDICE **5**
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE (COPIA) **6**
RESUMEN DE SÍMBOLOS **7**
PICTOGRAMAS **8**
1. INFORMACIÓN TÉCNICA **9**
2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN **10**
2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE LOS MODELOS SA0039/SA0039B 10
2.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 12
2.3. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 14
3. SEGURIDAD **16**
3.1. GENERAL 16
3.2. DURANTE EL USO NORMAL 17
3.3. PERSONAL OPERATIVO 17
4. INSTALACIÓN **18**
4.1. COLOCACIÓN 18
4.2. CONEXIÓN DE LA MÁQUINA 21
4.3. PREPARACIÓN PARA EL TRANSPORTE 21
5. CONTROL **21**
5.1. PUESTA EN MARCHA 21
5.2. PARADA DE EMERGENCIA 22
5.3. PRODUCCIÓN 23
5.4. ENGANCHE DE LA PATA DELANTERA 24
6. MANTENIMIENTO **25**
6.1. DIAGRAMA DE MANTENIMIENTO 25
6.2. LIMPIEZA DE LA MÁQUINA 27
6.3. LUBRICACIÓN DEL PORTILLO TRASERO 27
6.4. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE / CAMBIO DE ACEITE 28
6.5. COMPROBACIÓN DE LA HOLGURA DE LAS RUEDAS 29
6.6. PIEZAS 29
7. ELIMINACIÓN COMO RESIDUO **30**
8. ANEXO **31**
8.1. REGISTRO 31

LISTA CON IMÁGENES

FIGURA 1: DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS SA0039/SA0039B 10
FIGURA 2: VISTA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 12
FIGURA 3: VISTA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA 14
FIGURA 4: COLOCACIÓN DE LA JAULA 18
FIGURA 5: VISTA DE LA CONVERSIÓN DE LA POSICIÓN DE TRANSPORTE A LA POSICIÓN DE TRABAJO 19
FIGURA 6: VISTA GENERAL DE ENGANCHE DE PATA DELANTERA 24
FIGURA 7: VISTA DE LUBRICACIÓN DEL PORTILLO TRASERO 27
- FIGURA 8: ACEITE HIDRÁULICO QUE SE DEBE UTILIZAR 29

Declaración de conformidad CE (copia)

Nosotros, Wopa Constructiebedrijf BV
Rector Hulshofstraat 10
7135 JV Harreveld
Países Bajos

☎: +31-(0)544 372415
: +31-(0)544 372445
E-mail: info@wopa.com
Sitio web: www.wopa.com

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

máquina: Jaula para el
tipo: SA0030/SA0039B

a la que hace referencia esta declaración, es conforme con las disposiciones de las Directivas:

2006/42/CE (Directiva de máquinas)
2004/108/EG (Directiva de CEM)

se han tenido en cuenta las siguientes normas:

NEN-EN-ISO 12100	Seguridad de máquinas. Conceptos básicos, principios de diseño generales.
NEN-EN 349	Seguridad de las máquinas – Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano.
NEN-EN ISO 13849-1	Seguridad de máquinas – Componentes de los sistemas de control con una función de seguridad – Parte 1: Principios de diseño generales
NEN-EN 4413	Hidráulica - Normas generales y requisitos de seguridad para sistemas y sus componentes
NEN-EN 60204-1	Seguridad de máquinas – Equipamiento eléctrico de máquinas Parte 1: Requisitos generales

El abajo firmante está autorizado para la elaboración del expediente técnico:

Países Bajos - Harreveld, Septiembre de 2014

J.W.A. Wopereis
Director

Resumen de símbolos

Para todas las operaciones en las que peligre la seguridad del usuario y/o del técnico, y para aquellas en las que se deba tener precaución, se utilizan los siguientes símbolos.

	¡Atención!
	Peligro: ¡Alta tensión!
	Peligro: ¡Altas temperaturas!
	Consejo: Aporte una visión general u ofrezca consejos para simplificar determinadas operaciones con el fin de llevarlas a cabo de una manera más sencilla.

Pictogramas

En la instalación se han colocado algunos pictogramas y advertencias, entre otras cosas, para informar a los usuarios sobre posibles riesgos presentes.

Pictograma	Descripción	Ubicación
	• Placa de datos	• En el bastidor de la máquina
	• Lea el manual del usuario • Use gafas de seguridad para operaciones de mecanizado. • Use protectores auditivos para operaciones de mecanizado.	• En el bastidor de la máquina
	• Pictogramas de advertencia Sistema bajo presión	• En ambos lados del bastidor
	• Pictogramas de advertencia para peligros mecánicos y eléctricos	• En el bastidor de la máquina
	• Peligro de aplastamiento	• En el portón trasero. Si está presente.

	¡ATENCIÓN! • Compruebe regularmente que los pictogramas y marcas todavía son claramente reconocibles o legibles. Sustitúyalos cuando este ya no sea el caso.

1. Información técnica

	SA0039	SA0039B	
General			
Temperatura ambiental en funcionamiento	- 10 a 40	- 10 a 40	˚C
Producción de ruido	< 75	< 75	dB(A)
Dimensiones de la máquina			
Largo	2000	2000	mm
Ancho	1850	1200	mm
Alto	2000	2000	mm
Peso	475	475	kg
Dimensiones máximas del producto			
Largo	3600	3000	mm
Ancho	1850	1200	mm
Alto	2320	2150	mm
Peso	600	600	kg
Conexión eléctrica	Estándar / opcional		
Suministro de corriente	1 fase / 3 fases	1 fase / 3 fases	-
Voltaje dependiente del país	230/400	230/400	V
Protección del circuito requerida	8,7/5,9	8,7/5,9	A
Valor de conexión	1,5/2,5	1,5/2,5	kVA
Instalación hidráulica			
Presión máxima de trabajo	120	120	bar
Cantidad de llenado del tanque	5,5	5,5	litro
Tipo de aceite	Véase figura 7	Véase figura 7	
Datos para el transporte por carretera			
Carga por eje	750	-	kg
Carga vertical máxima	100	-	kg
Acoplamiento	ISO 55mm	-	-
Enchufe	7 o 13	-	polos

* Consulte el esquema eléctrico

2. Descripción de la instalación

	FUNCIÓN • En este capítulo se ofrece una visión general de los principales componentes y funciones. En el caso de que la información detallada esté disponible en otra parte de este manual, se hará referencia a dichas secciones específicas. • La ejecución de su jaula puede diferir de las siguientes figuras.

2.1. Descripción de los componentes principales de los modelos SA0039/SA0039B

	FUNCIÓN • Los modelos SA0039 y SA0039B han sido especialmente diseñados para el cuidado de pezuñas del ganado lechero. • El modelo SA0039 está provisto de un eje con barra de tracción y es adecuado para el transporte en la vía pública.

En la siguiente imagen se indican los componentes principales de la jaula:
Opción en esta imagen: Portillo trasero, vallas plegables, toma de corriente.



Figura 1: Descripción de los modelos SA0039/SA0039B

Componentes principales de los modelos SA0039 / SA0039B:

Figura 1	Componente	Descripción	Véase Sección
1	Portillo trasero (opcional)	• La foto de la imagen dispone de la opción del portillo trasero, porque en la práctica este casi siempre se encuentra presente. • Una vez que la vaca se ha situado en la jaula, el portillo trasero se coloca hidráulicamente contra la parte trasera de la vaca. • Como estándar, la jaula está equipada con una cadena de pantalón. Este se sitúa con la mano ajustadamente detrás de la vaca, a lo largo de la misma y en la parte trasera.	
2	Cable de conexión eléctrica	• Para la alimentación del control y del grupo electrógeno hidráulico, la jaula debe estar conectada a la red eléctrica.	
3	Valla frontal	• La valla frontal se puede controlar hidráulicamente en 3 posiciones: • Completamente abierta: la vaca puede entrar en la parte delantera de la jaula. • Parcialmente abierta: la vaca puede pasar con la cabeza entre la valla frontal, pero no con las escápulas. • Cerrada: la valla frontal se cierra detrás de la cabeza de la vaca.	-
4	Soporte para pata delantera	• La pata delantera de la vaca se puede fijar en un soporte para pata delantera con una cuerda y un gancho con el fin de que se pueda trabajar en la pata delantera. Como estándar, esto se ejecuta hidráulicamente. El lado que no se utiliza queda colgando en una banda elástica, de manera que esta cuerda se mantenga tensa y no se enrede.	5.4
5	Pata trasera (hidráulica)	• Una vez que la correa se ha fijado a la pata trasera, la pata se puede elevar y girar con el cabrestante hidráulico con el fin de que se pueda trabajar en la pezuña.	
6	Set de transporte (barra de luces) (SA0039)	• Para el transporte en la vía pública se fija a la jaula una barra de luces con matrícula.	
7	Barriguera (hidráulica)	• Una vez que la vaca se ha situado en la jaula, la barriguera se eleva hidráulicamente detrás de las patas delanteras.	
8	Set de transporte (eje) (SA0039)	• Para el transporte en la vía pública se fija a la jaula un eje con guardabarros.	
9	Set de transporte (brazo de barra de tracción) (SA0039)	• Para el transporte en la vía pública se fija a la jaula un brazo de barra de tracción.	
10	Set de transporte (cabestrante manual) (SA0039)	• Con el cabestrante manual frenado, el lado izquierdo de la jaula se puede elevar hasta la posición de transporte. • Opcionalmente esta opción puede ser hidráulica.	

Figura 1	Componente	Descripción	Véase Sección
11	Portillos plegables de hierro	• Opcionalmente, en la jaula se pueden incorporar portillos plegables.	
12	Barriguera	• Esta barriguera tiene un recubrimiento de goma, por lo que si se cae en el suelo se sitúa de una manera plana para que la vaca pueda pasar cómodamente por encima.	

2.2. Instalación eléctrica

FUNCIÓN

- La instalación eléctrica proporciona el suministro de corriente para el grupo electrógeno hidráulico, la iluminación y las tomas de corriente.
- Consulte el diagrama eléctrico para obtener información sobre la estructura y el funcionamiento de la instalación eléctrica. Este esquema se incluye en la caja de control de cada jaula.
- La ubicación de los componentes de control de su instalación puede diferir de la siguiente fotografía.

¡ATENCIÓN!

- Los trabajos en la instalación eléctrica solo pueden ser realizados por un técnico especializado.



Figura 2: vista de la instalación eléctrica

La instalación consta de los siguientes componentes

Figura 2	**Componente**	**Descripción**	**Sección / ubicación**
1	Cable de alimentación	• Para conectar la máquina al suministro eléctrico.	
2	Botones de parada de emergencia	• Si se pulsa el botón de parada de emergencia se detienen todos los movimientos.	
3	Botón de inicio/parada del grupo electrógeno	• Al pulsar el botón se enciende o se apaga el grupo electrógeno. • Opcionalmente se puede hacer el pedido de válvulas hidráulicas con parada automática. En ese caso, el grupo electrógeno hidráulico se activa cuando se acciona la válvula, y no será necesario poner en marcha o parar el grupo electrógeno de forma independiente.	
4	Conmutador de corriente trifásica	• Este conmutador solo está presente si el control es adecuado para corriente trifásica (opcional). • Dependiendo de la dirección de rotación de la red de corriente a la que se desea conectar, el conmutador tendrá que situarse en la posición 1 o 2. El grupo electrógeno solo podrá bombear aceite en 1 de estas posiciones. Si no se bombea aceite, el conmutador se debe conmutar directamente para evitar que se produzcan daños en la instalación.	
5	Tomas de corriente (opcional)	• En las tomas de corriente se pueden conectar las lijadoras.	

2.3. Instalación hidráulica

	FUNCIÓN • Con ayuda de la instalación hidráulica se accionan las diferentes funciones. • Consulte el esquema hidráulico para obtener una descripción detallada de la instalación. • La ubicación de los componentes de control de su instalación puede diferir de la siguiente fotografía.

	¡ATENCIÓN! • Los trabajos en la instalación hidráulica solo deben ser realizados por un técnico especializado.



Figura 3: vista de la instalación hidráulica

La instalación consta de los siguientes componentes

Figura 3	**Componente**	**Descripción**	**Sección / ubicación**

1	Bloque de válvulas general	• Con las válvulas se controlan las siguientes funciones:
		  • Patas traseras
		  • Valla frontal
		  • Eje hidráulico (opcional SA0039)
		  • Barriguera	

Figura 3	**Componente**	**Descripción**	**Sección / ubicación**
		• Portillo trasero (opcional) • Para el control de las válvulas se han instalado palancas de control, gracias a las cuales es posible controlar (para la mayoría de funciones) desde ambos lados.	
2	Grupo electrógeno	• Para conectar la máquina al suministro de corriente, consulte la placa de datos del motor.	
3	Válvula para patas delanteras	• Se controla el cabestrante para las patas delanteras. • Opcionalmente, la jaula se puede ejecutar con un motor hidráulico por lado.	

3. Seguridad

3.1. General

- La garantía y/o responsabilidad se anulará en el caso de que se produzcan daños derivados de las reparaciones y/o modificaciones que no hayan sido autorizadas por el proveedor.
- En caso de avería, póngase en contacto con el proveedor.
- El espacio de trabajo alrededor de la instalación debe ser seguro. El propietario de la instalación debe tomar las medidas de precaución necesarias para poder utilizar la instalación de una manera segura.
- Está prohibido poner en marcha una instalación en un ambiente con riesgo de explosión.
- La instalación se ha diseñado de tal manera que la producción es segura en condiciones ambientales normales.
- El propietario de la instalación debe asegurarse de que se han seguido realmente las instrucciones de esta manual.
- No se pueden retirar los dispositivos de protección.
- El correcto funcionamiento y la seguridad del sistema solo se pueden garantizar en el caso de que el mantenimiento se lleve a cabo correctamente y en el momento indicado, tal y como se haya prescrito.
- Si se deben llevar a cabo actividades en la instalación, esta debe estar desconectada y bloqueada del suministro de corriente. Asimismo, la presión del sistema debe estar desconectada.
- Durante el control de los movimientos accionados existe peligro de atrapamiento. Es responsabilidad del operario que los movimientos solo comiencen cuando cerca de la zona con peligro de atrapamiento no hay extremidades del mismo operario o de terceros.

- Solo las personas autorizadas, que han sido designadas por el propietario, pueden realizar actividades en la instalación eléctrica.
- Asegúrese, mediante el seguimiento de los procedimientos internos y de vigilancia, de que todos los suministros de corriente aplicables están cerrados.
- La instalación no debe utilizarse durante la limpieza, inspección, reparación y mantenimiento y debe estar desconectado del suministro de corriente retirando el enchufe y/o desconectando el conmutador principal.
- Nunca lleve a cabo trabajos de soldadura en la instalación sin haber desconectado primero la conexión del cable a los componentes eléctricos.
- Nunca utilice el suministro de corriente de la caja de control de máquinas para conectar máquinas diferentes de las herramientas provistas.

3.2. Durante el uso normal

- Antes de comenzar con las actividades compruebe que no se está trabajando en la instalación y que esta está lista para utilizar.
- Las personas no autorizadas no podrán acceder al espacio de la instalación. Esta tarea de control es responsabilidad del operario(s).
- Los componentes del sistema hidráulico pueden alcanzar altas temperaturas. Tocar estos componentes puede causar lesiones.

3.3. Personal operativo

- El personal operativo debe ser mayor de 18 años.
- Solo las personas autorizadas podrán realizar actividades con o en la instalación.
- Solo se pueden realizar actividades para las que se está capacitado. Esto es aplicable tanto a las actividades de mantenimiento como al uso normal.
- El personal operativo debe estar familiarizado con todas las situaciones, de manera que en caso de emergencia, se pueda actuar de una manera rápida y eficaz.
- En el caso de que un operario observe errores o riesgos, o no está de acuerdo con la seguridad, debe informar al propietario o a un responsable.
- El uso de calzado de seguridad es obligatorio.
- El uso de ropa de trabajo es obligatorio.
- Todo el mundo debe seguir las normas de seguridad, de lo contrario pueden crear riesgos para ellos mismos y otros. Siempre debe seguir cuidadosamente las instrucciones de trabajo.

4. Instalación

	EXPLICACIÓN • Consulte el capítulo 1: Datos técnicos y esquema suministrado para ver las especificaciones correctas.

4.1. Colocación

	ATENCIÓN • La máquina se debe mover y transportar recta. • Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable • Siga las instrucciones mencionadas en el capítulo 3 para obtener información acerca de todas las actividades que se deben realizar. No seguir o ignorar estas instrucciones podría ocasionar lesiones graves.



Figura 4: colocación de la jaula

№	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Coloque el tubo antivuelco	• Deslice el tubo antivuelco (Figura 4:3) en los orificios de la jaula para aumentar la estabilidad lateral.	
2.	Deslice los retenes de la valla frontal. (SA0022/SA0026/SA0039B)	• Para el transporte, los retenes (Figura 4:1) se retractan. • Presione las bolas de bloqueo (Figura 4:2). • Deslice los retenes para hacer posible la extensión máxima de la valla frontal.	



Figura 5: vista de la conversión de la posición de transporte a la posición de trabajo.

№	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Incline la jaula hacia atrás.	• Incline la jaula para que la barra de tracción se libere del suelo.	
2.	Afloje la barriguera.	• Durante el transporte, la barriguera (Figura 5:1) mantiene tensa la barra de tracción. • Afloje la barriguera.	Esto es para la estabilidad de la barra de tracción durante el transporte.
3.	Retire la barra de tracción.	• Retire los pasadores de retención (2 *) (Figura 5:2) y deslice el bastidor de la barra de tracción sacándolo de los rodajes.	
4.	Retire la barra de luces.	• Retire la barra de luces de la jaula.	
5.	Retire la válvula trasera.	• Coloque la válvula trasera hacia arriba	
6.	Incline la jaula hacia adelante.	• Levante la jaula en la parte trasera de tal manera que se incline hacia adelante.	En el portillo trasero para disminuir la fuerza.
7.	Retire los guardabarros.	• Suelte el bloqueo (Figura 5:3) y levante el guardabarros para retirarlo del adaptador.	

8.	Incline el eje.	• Retire la tensión del pasador de retención girando el cabestrante manual (Figura 5:4) creando tensión. Si no hay un cabrestante presente no hay tensión en la palanca. • Suelte el pasador de retención (Figura 5:10). • Gire el cabrestante hasta que ya no se soporten las ruedas, ya no hay más tensión en la palanca (Figura 5:5). • Si no hay un cabrestante presente, coloque el pie derecho en la rueda y suelte la palanca (Figura 5:5) con las manos para que esta descienda. Asegúrese de que nadie se encuentra delante de la palanca o detrás de la jaula. • Retire el pasador de retención (Figura 5:6) de la palanca. • Coloque la palanca (Figura 5:5) en la posición de almacenamiento (Figura 5:7) y fíjela con el pasador de retención. • Gire el cabrestante de nuevo hasta que se tense el cable. Inclinación hidráulica (opcional) (SA0039) • Retire el bloqueo. • Mueva la válvula hasta que ya no se soporten las ruedas.	**Atención:** para preparar la máquina para el transporte siempre se debe colocar el bloqueo.
9.	Deslice los retenes de la valla frontal para retirarlos.	• Para el transporte, los retenes (Figura 5:8) se retractan. • Presione las bolas de bloqueo, los retenes (Figura 5:8) se retraen. • Deslice los retenes para hacer posible la extensión máxima de la valla frontal.	

4.2. Conexión de la máquina

ATENCIÓN

- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de la máquina coincide con la tensión de red.
- Siempre debe conectar la máquina correctamente a una toma de corriente conectada a tierra para evitar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica (la conexión de puesta a tierra es verde/amarilla).
- La instalación eléctrica, incluyendo, entre otras cosas, las tomas de corriente, se debe conectar de acuerdo con las normas locales aplicables.
- El cable de alimentación siempre debe estar libre y no se debe colocar nada encima.
- Sustituya el cable de corriente inmediatamente si este presenta daños.

4.3. Preparación para el transporte

ATENCIÓN

- La preparación para el transporte se realiza en orden inverso al de la colocación (véase 4.1).
- Para las jaulas que están equipadas con eje y barra de tracción es esencial que todos los bloqueos se coloquen correctamente.

5. Control

ATENCIÓN

- Siga las instrucciones mencionadas en el capítulo 3 para obtener información acerca de todas las actividades que se deben realizar. No seguir o ignorar estas instrucciones podría ocasionar lesiones graves.

5.1. Puesta en marcha

№	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Conecte la corriente.	• Inserte el enchufe en la toma de corriente.	
2.	Resetee la parada de emergencia.	• Extraiga los botones de parada de emergencia.	El control está listo para su uso.

5.2. Parada de emergencia

ATENCIÓN

- En el caso de que se produzca una situación de peligro, siempre se debe pulsar la parada de emergencia.
- Después de pulsar la parada de emergencia se detienen todos los movimientos.
- Para poder volver a poner en funcionamiento la máquina después de una parada de emergencia, en primer lugar se debe resetear la parada de emergencia.
- Antes de resetear la parada de emergencia, se debe garantizar que el inicio del movimiento de las partes móviles de la máquina no puede conllevar a que surja una situación peligrosa.

- **Resetear parada de emergencia**

№	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Resetear la parada de emergencia.	• Para resetear la parada de emergencia, dependiendo del tipo instalado, se debe extraer o girar, de manera que el botón vuelva a su posición original.	La máquina está lista para su uso.

5.3. Producción

№	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Asegúrese de que la jaula está lista para su uso.	• Véase el capítulo 5.1	
2.	Prepare la valla frontal.	• Abra la valla frontal lo suficiente como para que pueda pasar la cabeza de la vaca a través del mismo, pero no las escápulas. En el momento en el que cierre hidráulicamente la valla frontal, esta se parará en la posición correcta y podrá soltar la palanca. De esta manera, la posición de captura siempre es la misma.	
3.	Sitúe a la vaca en la jaula.	• Guíe a la vaca en la jaula, de manera que la cabeza pase a través de la valla frontal. • Cierre la valla frontal.	
4.	Coloque la cadena de pantalón o el portillo trasero (opcional)	• Coloque la cadena de pantalón apretada detrás de la vaca y engánchela para fijarla. • También puede bajar el portillo trasero hidráulicamente.	
5.	Levante la barriguera.	• Levante la barriguera hasta la barriga de la vaca.	
6.	Trate una pata trasera.	• Pase la correa alrededor de la pata trasera y levante la pata. • Trate la pata trasera. • Deje que la pata descienda y suéltela.	
7.	Trate una pata delantera.	• Desenganche la cuerda de la valla frontal del elástico (si está disponible). Enganche la pata delantera como en Figura 6. Gire el cabrestante hidráulicamente hasta que la pata se encuentre fija en el bloque, coloque la cuerda elástica corta por la rodilla de la pata delantera y fíjela con el gancho en el lateral del soporte de la pata delantera. • Trate la pata delantera. • Suelte la cuerda elástica corta. • Desenganche la cuerda. Vuelva a engancharla en el elástico (si está presente).	Véase 5.4
8.	Baje la barriguera.	• Vuelva a girar el cabrestante hasta que la barriguera llegue al suelo.	
9.	Libere la jaula.	• **Asegúrese de que todas las cuerdas y correas se han soltado.** • Abra la valla frontal. • Guíe a la vaca para salir de la jaula.	

№	Qué hacer	Acción	Resultado
10.	Suelte la cadena de pantalón o levante la valla frontal (opcional).	• Suelte la cadena de pantalón, o • levante el portillo trasero (opcional)	

5.4. Enganche de la pata delantera

	ATENCIÓN • Para evitar lesiones en la pata delantera, la cuerda se debe colocar correctamente. (véase Figura 6)

Figura 6: vista general de enganche de pata delantera

6. Mantenimiento

¡ATENCÍÓN!

- Siempre debe desconectar la máquina de la fuente de alimentación desconectando el enchufe. Si está presente un acumulador, este se debe despresurizar.
- Pruebe la instalación después de realizar actividades de mantenimiento o reparaciones. De esta manera se asegura de que la instalación se puede volver a utilizar de forma segura.
- Solo deben realizar las actividades de mantenimiento o reparación descritas técnicos cualificados.

6.1. Diagrama de mantenimiento

El siguiente diagrama muestra las actividades de mantenimiento que se deben realizar.

Actividad	observación	Diariamente	Semanalmente	Por 100 cabezas de ganado	Anualmente	Cada 2 años	Véase sección
General							
Comprobar los grilletes antipánico y los ganchos	Renovar los daños visibles	■					
Comprobar las sogas y cadenas	Renovar los daños visibles	■					
Comprobar los enchufes, cables, botones de control y conexiones	Advierta a un experto capacitado en caso de detectar daños visibles.	■					
Compruebe que las cuerdas para las patas delanteras están a la misma altura a izquierda y derecha.	En el caso de que se accione con 1 motor.	■					
Limpieza							
Limpie la máquina.		■					6.2
Lubricación							
Boquillas lubricantes de pieza corrediza del portillo trasero	Grasa de cojinete	■					6.3
Boquillas lubricantes, otros	Grasa de cojinete			■			
Instalación hidráulica							
Revise el nivel de aceite	Se debe inspeccionar después de 500 vacas o en caso de fuga.				■		6.4
Cambiar el aceite y el filtro.						■	
Eje con ruedas							

Comprobar la holgura de las ruedas							6.5
Comprobar el perfil de las ruedas	Haga que un técnico cualificado se encargue de la revisión						
Compruebe la presión de los neumáticos	Haga que un técnico cualificado se encargue de la revisión						
Barra de tracción							
Holgura de la bola de remolque	Sustituir en caso de pequeña holgura, o comprobar las marcas en el lateral de la bola de remolque.						
Revise los pernos del enganche	Cada 10.000 km						

6.2. Limpieza de la máquina

⚠	**EXPLICACIÓN** • Para limpiar se puede utilizar una hidrolimpiadora. • Al limpiar con una hidrolimpiadora se debe evitar dirigir el chorro a puntos de articulación, cabestrantes y motores. Esto puede conllevar a una reducción significativa de la vida útil.

6.3. Lubricación del portillo trasero

⚠	**EXPLICACIÓN** • El portillo trasero se desliza mediante resortes de gas montados en la valla. • Para evitar que entre grasa en el espacio de los resortes de gas y se produzcan daños, la valla solo se puede lubricar cuando la válvula está completamente retraída.



Figura 7: vista de lubricación del portillo trasero

№	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Retire el portillo trasero	• Fije el cabrestante de la pata trasera al portillo trasero y gírelo hasta que la válvula esté completamente retraída.	
2.	Lubrique las boquillas.	• Lubrique las boquillas del portillo trasero con una pistola de engrase.	

6.4. Revisión del nivel de aceite / cambio de aceite

EXPLICACIÓN

- Al comprobar el nivel de aceite se asegura que la cantidad mínima de aceite está presente. Para ello, los cilindros deben estar retraídos.
- La regla general es que una vez cada dos años se debe cambiar el aceite y el filtro.

- **Comprobación del nivel de aceite**

№	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Retraiga los cilindros	• Coloque los cilindros de la instalación accionando las válvulas en la posición retraída.	
2.	Revise el nivel de aceite	• El nivel de aceite debe estar ahora entre el nivel mínimo y máximo. (Véase la instrucción "Cambio de aceite")	

- **Cambio de aceite**

№	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Introduzca aceite en el tanque.	• Véase la instrucción "Comprobación del nivel de aceite"	
2.	Vacíe el tanque.	• Desenrosque el tapón de vaciado del depósito y deje que salga el aceite del tanque hasta que se vacíe.	
3.	Llene la instalación.	• Llene el tanque a través de la tapa de llenado.	
4.	Revise el nivel de aceite.	• El aceite debe estar entre las dos marcas en el punto de referencia en la tapa.	

- Los siguientes tipos de aceite son adecuados para su uso en la instalación hidráulica:

Proveedor	• Aceite de Verano
• BP	• Energol HLP-HM 68
• Agip	• OSO 68
• Aral	• Vitam GF 68
• Beverol	• Inula 68
• Castrol	• Hyspin AWS 68
• Elf	• Elfolna 68
• Esso	• Nuto H 68
• Fuchs	• Renolin D 68
• Kroon Oil	• Perlus AF 68
• Mobil	• DTE 26
• Pennzoil	• AW Hydraulic Oil 68
• Q8	• Haydn 68
• Shell	• Tellus 68
• Sunoco	• Sunvis 800 WR 68
• Texaco	• Rando HD68

• Total	• Azolla ZS 68
• Unil	• HFO 68

- **Figura 8: aceite hidráulico que se debe utilizar**

6.5. Comprobación de la holgura de las ruedas

EXPLICACIÓN

- Separe las ruedas del suelo y compruebe si hay holgura.
- Si se detecta holgura, un técnico cualificado debe ajustar la holgura o bien sustituir los rodamientos y defensas.

6.6. Piezas

EXPLICACIÓN

- Consulte el sitio web www.wopa.com para obtener información sobre las opciones disponibles y las piezas de las que puede realizar un pedido.

7. Eliminación como residuo

El aceite y las piezas no se pueden desechar con la basura común. Asegúrese de que al sustituir piezas o aceite después de su vida útil, todos los materiales se eliminan de una manera legal y ecológicamente racional o bien que se reciclan.

8. Anexo

8.1. Registro

Este registro debe incluir, entre otras cosas:

- Actividades de mantenimiento anuales
- Grandes sustituciones y calamidades
- Cambios
- Pruebas de botones de parada de emergencia y dispositivos de protección

Fecha:	**Realizado por:** (autoridad, técnico)	**Descripción:** (naturaleza de la actividad, qué se ha cambiado)

Fecha:	**Realizado por:** (autoridad, técnico)	**Descripción:** (naturaleza de la actividad, qué se ha cambiado)